



Välisukse hingede "FISKARS-110SS" reguleerimine.

Ukselehe langetamine:

1. Keera lapiku otsaga kruvikeerajaga hingede alumisi seadekrugi 2 võrdselt vastupäeva lahti – ukseleht liigub oma raskusega alla.
2. Kui ukseleht on õigel kõrgusel, keera ülemised seadekrugi 1 päripäeva kinni.

Ukselehe tõstmine:

1. Keera lapiku otsaga kruvikeerajaga ülemised seadekrugi 1 max. kaks pööret lahti.
1. Pinguta alumisi seadekrugi 2 võrdselt kõigil hingedel kuni ukseleht on soovitud kõrgusel.
2. Keera ülemised seadekrugi 1 kinni. Reguleermisvahemik  $\pm 2,5\text{mm}$

Ukselehe reguleerimine külgsuunas:

1. Keera ukselehepoolsete kinnituskruvid 3 ristpeaga kruvikeerajaga üks pööre lahti.
2. Lapiku otsaga kruvikeerajaga keerates reguleerimiskruvid 4 päripäeva. liigub ukseleht luku suunas, vastupäeva keerates liigub ukseleht hingede suunas.
3. Kui ukseleht on soovitud asendis, keera kinni kinnituskruvid 3.