



### Tehaseseades Fiskars FT-65SS hinge vertikaaltelje reguleerimine.

Vajaminevad töövahendid: 4 mm kuuskantvõti

Töökäik:

1. Soovides ust tõsta keera hinge ülemist reguleerimiskruvi (kuni 3 pööret vastupäeva),
2. keera alumist reguleerimiskruvi vastupäeva võrdväärsetl ülemise kruviga.
3. Soovides ust langetada keera alumist reguleerimiskruvi (kuni 3 pööret päripäeva),
4. keera ülemist kruvi päripäeva võrdväärsetl alumise kruviga.

### Tehaseseades Fiskars FT-65SS hinge horisontaaltelje reguleerimine.

Vajaminevad töövahendid: 3 mm kuuskantvõti, lapik kruvikeeraja.

Töökäik:

1. Keera kuuskantvõtmega lahti fikseerimiskruvi (kuni kolm pööret päripäeva).
2. Reguleeri hing reguleerimiskruvist kasutades selleks kruvikeerajat (max 2,5 pööret päripäeva või 1,5 pööret vastupäeva).
3. Keera vastupäeva kinni fikseerimiskruvi.

