



Manteluksehinge FT-65KSS reguleerimine.

Ukselehe langetamine:

1. Keera kuuskantvõtmega 1 hingede ülemisi seadekrugi vastupäeva lahti – ukseleht liigub oma raskusega alla.
2. Keera alumised seadekrugi päripäeva kinni.

Ukselehe tõstmine:

1. Keera kuuskantvõtmega 1 alumised seadekrugi kaks pööret lahti.
1. Pinguta ülemisi seadekrugi võrdselt kõigil hingedel kuni ukseleht on soovitud kõrgusel.
2. Keera alumised seadekrugi kinni. Reguleerimisvahemik $\pm 1,5\text{mm}$.

Ukselehe liigutamine külgsuunas:

1. Keera kuuskantvõtmega 2 stopper päripäeva lahti kaks pööret.
2. Lapiku otsaga kruvikeerajaga keerates päripäeva liigub ukseleht hingede poole. Keerates vastupäeva liigub ukseleht luku poole. Reguleerimisvahemik $\pm 1,5\text{mm}$
3. Keera stopperkrugi kinni.