



#### Ovilehden korkeuden säätöminen:

1. Irrota ylempi korkki ①
2. Ovilehden nostamiseksi väännä 5 mm avaimella korkin alla olevaa säätöruuvia ② myötäpäivään, laskemiseksi vastapäivään.
3. Asenna korkki ① takaisin entiselle paikalleen.

#### Ovilehden siirtäminen lukon suuntaan tai pois päin:

1. Väännä saranan ovenpuoleisia kiinnitysruuveja ③ puoli kierrosta auki.
2. Ovilehden lukon puolen siirtämiseksi väännä 4 mm kuusiokoloavaimella säätöruuveja ④ myötäpäivään, lukosta poispäin siirtämiseksi vastapäivään.
3. Väännä ovenpuoleiset saranan kiinnitysruuvit ③ kiinni.