



Siseukse hingede 6540KS reguleerimine.

Ukselehe langetamine:

1. Keera kuuskantvõtmega 1 hingede alumisi seadekruid võrdselt vastupäeva lahti – ukseleht liigub oma raskusega alla.
2. Keera ülemised seadekruid päripäeva kinni.

Ukselehe tõstmine:

1. Keera kuuskantvõtmega 1 ülemised seadekruid max. kaks pööret lahti.
1. Pinguta alumisi seadekruid võrdselt kõigil hingedel kuni ukseleht on soovitud kõrgusel.
2. Keera ülemised seadekruid kinni. Reguleermisvahemik $\pm 1,5\text{mm}$.