



Välisukse hingede "ROCA" reguleerimine.

Ukselehe langetamine:

1. Keera kuuskantvõtmega 6mm hingede alumisi seadekrusid 2 võrdselt vastupäeva lahti – ukseleht liigub oma raskusega alla.
2. Kui ukseleht on õigel kõrgusel, keera ülemised seadekruid 1 päripäeva kinni.

Ukselehe tõstmine:

1. Keera kuuskantvõtmega 6mm ülemised seadekruid 1 max. kaks pööret lahti.
1. Pinguta alumisi seadekrusid 2 võrdselt kõigil hingedel kuni ukseleht on soovitud kõrgusel.
2. Keera ülemised seadekruid 1 kinni. Reguleermisvahemik $\pm 1,5\text{mm}$

Ukselehe reguleerimine külgsuunas:

1. Keera ukselehepoolsete kinnituskruid 5 ristpeaga kruvikeerajaga üks pööre lahti.
2. Keera turvapolt 4 kuuskantvõtmega 6mm üks pööre lahti.
3. Kuuskantvõtmega 4mm keerates reguleerimiskrusid 3 päripäeva. liigub ukseleht luku suunas, vastupäeva keerates liigub ukseleht hingede suunas.
4. Kui ukseleht on soovitud asendis, keera kinni turvapolt 4 ja kinnituskruid 5.